



コンパスシャープのご使用方法

- ★ボディのノックリングをノックすると芯が出ます。
- ★コンパスシャープのサイズは、S = 全長41mm、L = 全長51mmがあります。
- ★線幅は0.3mm、0.5mm、0.7mm、0.9mmの4種類があり、本体に線幅を表記してあります。
- ★芯は後ろから挿入してください。


芯の出し方



分解図



組み立て方



ノックリング



※芯が詰まった場合

- ① 図のように本体下部(A)をまわすと、4つに分解できます。(A~D)
- ② Aの部分の内側につまった芯を取りのぞき、再び組み立ててください。
- ③ 後ろから新しい芯を入れ先端を下にして、数回ノックしますと新しい芯が出てきます。

※芯が詰まる原因

芯が短くなりチャック部を通り過ぎた場合、チャックで芯をホールドしなくなり、書き始めると芯が引っ込みます。

その際に本体(A)の部分と内部機構の間に芯が残ってしまう場合がほとんどです。芯を取り除き、新しい芯を補充すれば、もと通りご使用になれます。